



• Περιγραφή




Gateway




1. Ενδεικτικό LED
2. Κουμπί Reset
3. Κωδικός HomeKit
4. Ακροδέκτες σύνδεσης

+



Ασύρματος Γενικός Διακόπτης Master Αναχώρησης / Αφίξης






1. Σημεία στήριξης (απόσταση μεταξύ κέντρων 60 mm)
2. Πλήκτρο ελέγχου
3. Κουμπί Reset
4. Ενδεικτικό LED
5. Κωδικός HomeKit
6. Επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες

• Τοποθέτηση


Προσοχή: Τοποθετήστε το Gateway σε σημείο που έχει καλό σήμα από το Wi-Fi router



Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους.




KW30M2
KG30M2
KM30M2




Τα πλήκτρα και τα πλαίσια πωλούνται χωριστά

• Τοποθέτηση (συνέχεια)



Στον τοίχο




Με τις επανανοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες




Σε κουτί 502E






Δέχεται αποκλειστικά πλαίσια 2 στοιχείων





• Αποσυρμαολόγηση



Gateway




Ασύρματος Γενικός Διακόπτης Master Αναχώρησης / Αφιξης



Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, την αντικατάσταση μπαταριών και οδηγίες για τη διαμόρφωση της εγκατάστασης, πηγαίστε στη σελ. 11

• Αντικατάσταση μπαταριών




*Μπαταρία λιθίου
CR 2032 3 V



Οι μπαταρίες που αντικαθιστούνται πρέπει να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους

• Επαναφορά ασύρματων διακοπών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατόπιν αφήστε το κουμπί, το LED θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, στη συνέχεια θα γίνει κόκκινο και τέλος θα σβήσει. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: αυτή η διαδικασία απουσνώνει πλήρως το προϊόν από το σύστημα ξύπνου σπιτιού

Προσοχή: μία τυχαία ελαφριά πίεση στο κουμπί RESET, ξεκινά την ταυτοποίηση (ανάβουν τα LEDs όλων των υπόλοιπων μηχανισμών του συστήματος με πράσινο χρώμα). Πατήστε αμέσως και ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα του Ασύρματου Γενικού Διακοπής Master Αναχώρησης / Αφίξης του Βασικού Kit Εγκατάστασης ή το κουμπί reset του Gateway (αρ. καταλ. K4500C) για να την τερματίσετε.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά

+ 45 °C
+ 5 °C

Τεχνολογία	Ασύρματη (Ασύρματο δίκτυο)
Ισχύς	<100mW
Εύρος συχνότητας	από 2,4 έως 2,4835 GHz

Με το παρόν, η **BTicino S.p.A.**, δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα Living Now with Netatmo συμμορφώνονται πλήρως με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ των προϊόντων διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bticino.it/red

• Διαμόρφωση

Για την αρχική εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση ή/και αφαίρεση του προϊόντος καθώς και για οποιοδήποτε άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή Home + Control ή στο εγχειρίδιο χρήσης του Βασικού Kit Εγκατάστασης αρ. καταλ. K4500C, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το www.legrand.gr



Home + Control

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

iOS : η σειρά Living Now™ with Netatmo απαιτεί iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 9.0 ή μεταγενέστερο. Για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory, ουσιαστικά η έκδοση iOS 9.0 ή μεταγενέστερη, για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory αυτόματα και από απόσταση απαιτείται ένα Apple TV με tv iOS 10.0 ή μεταγενέστερο ή ένα iPad με iOS 10.0 ή μεταγενέστερο ή ένα HomePod διαμορφωμένο ως home hub. ANDROID: Απαιτείται ελάχιστο Android 5.0 με πρόσβαση στο Google Play.

Το iPhone, το iPod και το iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το HomeKit είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το Google, το Google Play, το Android, είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Τα προϊόντα σας είναι συμβατά με το Apple HomeKit για τον έλεγχο του συνδεδεμένου σας σπιτιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τα προϊόντα με ένα iPhone, iPad, iPod Touch χρησιμοποιώντας το φωνητικό βοήθη Siri.

Προσοχή: Ο μοναδικός κωδικός εγκατάστασης Apple HomeKit να αποθηκευτεί με ασφάλεια. Apple HomeKit: Θα ζητηθεί ο κωδικός κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής iOS.

123 - 45 - 678